【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ◆ 体表が汗ばんだ状態では、汗の気化により体温を低下させ てしまうことがあります。
- ◆ 創傷部分に感染防止処置がなされていない場合、対流す るエアーフローにより感染を起こすことがあります。
- ◆ 3Pホスピタルグレードのみでご使用ください。
- ◆ IVポールに本体を取り付ける時は、高さは1m以下にしてく ださい。それよりも高い位置に取り付けた場合、サーマケア 本体が転倒する恐れがあります。
- ◆キルトの温度を定期的に手でチェックしてください。

<その他の注意>

- ◆一般的な注意事項
- 1. 熟練した者以外は本器を使用しないこと。
- 2.機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
- 水のかからない場所に設置すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分 などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない 場所に設置すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意す ること。
- ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しない
- ⑤ 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に 注意すること。
- ⑥ 電池電源の状態(放置状態、極性など)を確認すること。
- ⑦アースを正しく接続すること。
- ⑧ 爆発あるいは可燃焼性の麻酔薬は使用しないこと。
- 3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
- ①スイッチの接続状況、極性、設定、などの点検を行い、機器 が正確に作動することを確認すること。
- ② アースが完全に接続されていることを確認すること。
- ③ すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認 すること。
- ④機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこす恐れ があるので、十分注意すること。
- ⑤ 患者さんに直接接続する外部回路を再点検すること。
- ⑥ 電源を確認すること。
- 4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
- ① 診断、治療に必要な時間・量を超えないように注意すること。
- ②機器全般及び患者さんに異常のないことを絶えず観察・監
- ③機器及び患者さんに異常が発見された場合には、患者に安 全な状態で機器の作動を止めるなど適切な処置を講ずること。
- ④ 機器に患者さんが直接触れることのないよう注意すること。
- ⑤ 電磁波による誤作動に注意すること。
- 5.機器の使用後は次の事項に注意すること。
- ① 定められた手順により操作スイッチ、ダイアルなどを使用前 の状態に戻したのち電源を切ること。
- ②コード類の取り外しに際してはコードを持って引抜くなど無 理な力をかけないこと。
- ③保管場所については次の事項に注意すること。
 - i.水のかからない場所に保管すること。
 - ii. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオ ウ分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない 場所に保管すること。
 - iii. 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注 意すること。
 - iv. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管し ないこと。

- ④ 付属品、コード、導子などは清浄にしたのち、整理してまと めておくこと。
- ⑤ 機器は次回の使用に支障のないように必ず清浄しておくこと。
- 6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は 専門家にまかせること。
- 7. 機器は改造しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

保管温度: -40~+70℃

湿度:10~100%(非結露)

ホースの保管:お使いにならない時は、ホースを本体後部の ベッド取付用フックの下に入れてください。

電源コードの保管:電源コードを巻き、本体横のストラップにか けてください。もしくは、アクセサリスタンド後部のブラケットにか けてください。

2. 耐用期間[自己認証(製造業者データ)による]

指定した保守点検及び消耗品の交換を実施した場合:本体5年 ただし、清掃、交換を含めて取扱説明書通りに使用された場合。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

クリーニングは、柔らかい布で行ってください。操作パネル、内 装、外装、およびホースを病院の着色性のない消毒薬を軽く 湿らせた柔らかい布で拭いてください。給気孔のほこりは掃除 機で吸い取ってください。

<キルト>

キルトの小さなほころびや裂け目は、一時的に粘着テープで補 修することができます。キルトは滅菌できません。1人の患者さ んにのみ使用してください。使用後のキルトは必ず廃棄してく ださい。

< HEPA フィルター>

通常の使用では1000時間毎あるいは12ヶ月毎のうち、いず れか早い時期での交換が必要です。IMI㈱が認定するサービ スマンにご連絡ください。

2. 業者による保守点検事項

メーカーの定める定期点検(6ヶ月毎/12ヶ月毎)が必要です。

【包装】

本体1式/箱

スタンド (オプション) / 箱

【主要文献及び文献請求先】

アイ・エム・アイ株式会社 OR/クリチカルケア部

- * 住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- * TEL: 048-968-4442

E-mail: support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称:アイ・エム・アイ株式会社 住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

TEL: 048-988-4411(代) * 製造業者名(国名)

製造元: Gaymar Industries, Inc.

(ゲイマー インダストリーズ社)(米国)

製造所: Gaymar Industries, Inc.

(ゲイマー インダストリーズ社)(米国)

* 2011/08/01 改訂 (第7版)

類別 機械器具 12 理学診療用器具

エアパッド特定加温装置システム JMDN 37328020

サーマケア温風加温システム TC3001 特定保守管理医療機器 販売名

【警告】

く使用方法>

◆加温設定や治療の継続や機器の使用は、医師の指示に もとづいて行ってください。

管理医療機器 一般的名称

- ◆体温変化がない、体温が予定の時間内で上昇しない、体 温の変動が予定より大きい時は、直ちに医師に連絡し、 適切な処置を行ってください。
- ◆中枢温をモニタしてください。新生児や低体重の小児で は、成人よりも体温が上昇しやすい傾向にあります。温度 モニタをしない場合、異常な体温上昇に気づかず、死亡、 重篤な傷害の起こる危険性があります。
- ◆体温、バイタルサイン、肌の状態を定期的(20分毎、又は 医師の指示時間) に点検してください。 小児、体温変化に 敏感な患者さん、術後患者さんはより頻繁な点検が必要で す。患者さんにより、加温設定を下げる、使用を中止する等 適切に処置してください。バイタルサインが不安定になった 場合、直ちに医師に連絡を取り、適切な処置をしてください
- ◆循環動態が不安定な患者さんの場合、加温設定は32℃ 又は38℃から始めてください。
- ◆大動脈クランプ術中は下肢を加温しないでください。虚血 性障害の起こる可能性があります。
- ◆手術室では46℃設定を使用しないでください。
- ◆TC2050、TC2052、TC2054、TC2060、TC2061のキル トを使う場合、46℃設定を使用しないでください。
- ◆ 患者さんが、低心拍出量/末梢血管系の疾患や末梢循 環不全/自分で体位を変えられない/感覚がない時は、 46℃設定で使用しないでください。
- ◆手術室では46℃設定をしないでください。
- ◆血液循環の悪化している組織には熱を加えないでください。
- ◆必ずホースをキルトに接続してください。ホースに手をあて エアーが加温されていることを確認してください。
- ◆修理はIMI(㈱が認定するサービスマンに依頼ください。
- ◆キルトはメーカー指定品のみ使用してください。
- ◆使用前に本書及び取扱説明書を熟読してください。

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ◆爆発の危険性がありますので、可燃性ガスのある環境で使 用しないでください。
- ◆キルトはディスポーザブルです。滅菌はできません。交差 感染等の危険がありますので、複数の患者さんには使用せ ず、使用後は必ず捨ててください。
- ◆虚血部位へは加温しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体、ホース、電源コード、添付文書、取扱説明書、 スタンド (オプション)

2. 雷気的定格

100VAC、50/60Hz、1200W 電熱線

3. 機器の分類

- 1) 電撃に対する保護の形式:クラス I 機器
- 2) 電撃に対する保護の程度: B型機器

4. 寸法及び重量

42(幅)×27(奥)×28(高)cm、6.8kg(本体)

5. 原理

キルト内の患者さんの周囲に温 風を流し、熱の対流により患者さ んの体温調節、保温、復温を行 います。

【使用目的、効能又は効果】

本装置は、低温/シバリングを起 こしている患者さんの身体を温め てその状態からの回復を目的とし てポリプロピレン製のキルトへ温 風を通し体温を調節するものとし て使用される。



(スタンド付)

【品目仕様等】

キルト温度設定範囲

以下の温度設定が可能です。 ファンのみ、32°C、38°C、43°C、46°C

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前の準備

①サーマケア本体を使用する位置を選 択してください。レールフックやポー ルクランプを用いて取り付け、又は堅 い床面に設置します。IVポールに取 り付ける場合、本体の位置が高さ1m を超えないことを確認してください。



本体底部のエアーインレットを塞がないようにしてください。 本体はベッドの上に設置しないでください。

- 注:本体を床面に設置する場合、ほこりの程度により、フィ ルタ寿命が縮まることが予測されます(交換時期が早
- ②パッケージからキルトを取り出します。キルトを開いて患者さ んに被せます。
- ③ホース先端をキルトの開口部に挿入し、ホースをしっかり固 定してください。



④ 本体の電源プラグをアースの確実なホスピタルグレードのコ ンセントに接続してください。

2. 使用方法

- ① 電源をONにしてください。
- ② ONになると、温度設定はデフォルト値32℃になっています。 医師の指示に従い、温度を選択してください。
 - 注: 患者さんの周りの温風の温度は、設定温度、室温やキ ルトを覆うブランケット、シーツの素材により異なります。 サーマケアは、指定温度および電圧範囲でお使いく ださい。

取扱説明書を必ずご参照ください。

-4/4-

-1/4-

- ③ 32℃、38℃、43℃、46℃の温風に 設定した時は、キルトの下に手を 置いて、本体からの加温を確認し てください。
- ④ 膨張したキルトの上にシーツやブランケットを掛けると、加温の効果を高め、熱ロスを押さえることができます。
- ⑤ 作動不良インジケータが点灯した 場合、直ちに使用を止め、IMI(㈱ が認定するサービスマンにご連絡ください。


	設定	温度
	Ş	送風
	0	32°C
	0	38°C
	0111	43°C
) I	46°C
ノよぎより、		

3. 運転の停止

電源をOFFにし、キルトからホースを抜き、キルトを廃棄してください。

4. キルト全身用(TC1050)

- ① CEやLOTが印字されている面を上にし、キルト全身用を患者さんにかけてください。患者さんの首に切り込み部があたり、ホース接続口が足元になるようにしてください。肩の下にフラップを巻き込んでください。余分に長いところは、患者さんの体の下に押し込んでください。
- ②キルトのストラップを開いて、ホースを押し込みます。
- ③ 電源をONにしてください。
- ④ 使い始めるときは、温度を38℃に設定してください。電源ON 後、15分してから適正温度に調整してください。
- ⑤ 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体温にあわせ加温設定を調節してください。
- ⑥シーツをキルトの上に置くことで、保温性が高まります。
- ⑦ 処置をしやすくするために、2つのスロットがあります。治療中は図の様に、特定部位を開けておくことも可能です。




警告:このキルトは大動脈クランプ術中では使用しないでください。足に血液が流れていないためです。血流不足の組織には、使用しないでください。

5. キルト下半身用(TC2050)


- ① 手術台の足の方向に本体を設置してください。
- ② CEやLOTが印字されている面を上にして、キルト下半身用 を患者さんの足にかけます。ホース取付口は患者さんの足と 同じ方向を向くようにしてください。
- ③ テープを剥がし、患者さんのお腹にテープを貼ります。これにより温風が術野に行かなくなります。
- ④ キルトの足の部分のストラップを開き、ホースを7.62~12.7cm 押し込みます。ストラップをホースにしっかりと巻き付けます。

- ⑤ シーツをキルトの上に置くことで、保温性が高まります。
- ⑥ 外科手術のためのドレープが貼られた後に、電源を**ON**にしてください。適正温度を設定してください。
- ⑦ 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体温 にあわせ加温設定を調節してください。
- 警告:このキルトは大動脈クランプ術中は使用しないでください。 足に血液が流れていないためです。血流不足の組織に は使用しないでください。
- 警告:手術室では46℃設定を使用しないでください。



6. キルト胸部/腕用(TC2052)

- ① 手術台の便利なところに本体を設置してください。
- ② CEやLOTが印字されている面を上にして、キルト胸部/ 腕用を患者さんの伸びた腕にかけてください。
- ③ テープを剥がし、患者さんの胸にテープを貼ってください。 これで温風が術野に行かなくなります。
- ④ 手術台に向かっている部分のストラップを開き、ホースを7.62~12.7cm押し込みます。ストラップをホースにしっかりと巻き付けます。
- ⑤ 外科手術のためのドレープが貼られた後に、電源を**ON**にしてください。適正温度を設定してください。
- ⑥ 挿管された患者さんの場合、患者さんの顔をドレープで緩く 巻きます。でなければプラスティックヘッドドレープを取り除 き、捨ててください。
- ⑦シーツをキルトの上に置くことで、保温性が高まります。
- ⑧ 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体温 にあわせ、加温設定を調節してください。



警告:このキルトは大動脈クランプ術中では使用しないでください。足に血液が流れていないためです。血流不足の組織には使用しないでください。

警告:46℃設定を使用しないでください。

7. キルト上半身用(TC2054)

- ① 手術台の便利なところに本体を設置してください。
- ② CEやLOTが印字されている面を上にして、キルト上半身 用を患者さんの伸びた腕にかけてください。
- ③ テープを剥がし、患者さんの胸にテープを貼ってください。 これで温風が術野に行かなくなります。
- ④ 手術台に向かっている部分のストラップを開き、ホースを7.62~12.7cm押し込みます。ストラップをホースにしっかりと巻き付けます。


- ⑤ 外科手術のためのドレープが貼られた後に、電源をONにしてください。 適正温度を設定してください。
- ⑥ 挿管された患者さんの場合、患者さんの顔をドレープで緩く 巻きます。でなければプラスティックヘッドドレープを取り除き、 捨ててください。
- ⑦シーツをキルトの上に置くことで、保温性が高まります。
- ⑧ 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体温にあわせ加温設定を調節してください。











警告:46℃設定を使用しないでください。

8. キルト新生児用(TC2060)

腹部と下肢を手術する場合

- ①-a キルトを開封し、ホース取付口が患者さんの頭部側で、かつ手術部位に術者が就ける様にキルトをセットしてください。CEやLOTが印字されている面を上にしてください。
- ①-b穴の開いている透明プラスチックドレープを使用してください。 ロの回りにドレープの穴がくるようにセットし、挿管できるように してください。ドレープの裏紙を剥がして貼り付けてください。
- ①-c 2枚目のドレープ (U型口部付)を下肢と最初のドレープにあて、術野をシールしてください。ドレープの裏紙を剥がして、貼り付けてください。キルトの下半分を重ね合わせてください。

他の場合、頭部と首を手術する場合

- ②-a 開封し、ホース取付口が患者さんの足元になり、かつ手術部位に術者が就けるようにキルトをセットしてください。CEやLOTが印字されている面を上向にしてください。
- ②-b U型口の開いている透明プラスチックドレープを使用してください。U型口の端が患者さんの頭側になるようにセットしてください。裏紙を剥がし、テープが胸部上部、肩を横切り、かつ手術台のパットに沿うようにセットしてください。キルトの端をできるだけ患者さんの近くにしてください。
- ③ キルトのホース取付口を開き、ホースを7.62~12.7cm押し込みます。ストラップをホースにしっかりと巻き付けます。
- ④ 外科手術のためのドレープが貼られた後に、電源を**ON**にしてください。適正温度を設定してください。
- ⑤ 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体温 にあわせ加温設定を調節してください。







警告:46℃設定を使用しないでください。

9. キルト新生児アンダーボディ用(TC2061)

体の下に敷く場合

- ①-a 下図のマーク側を上にして手術台の上にキルトを敷いてください。
- ①-b キルトの長い方を手術台の長い面に沿うようにして、キルトを手術台に固定してください。その際、キルトに付いている両面テープを使ってください。
- ①-c患者さんの全身がキルト内に入る様 (図を参照) にして、 キルトの上に寝かせてください。
- 注: この使用方法の場合、患者サイズが64×20cmを超えないようにしてください。

患者さんの上に掛ける場合

- ②-a 下図のマーク側を下にして、キルトを図の様に患者さんに被せてください。
- ②-b 両面テープを使って、キルトを手術台に固定してください。 ③必要に応じて、透明ドレープを使ってください。
- ④-a 2つあるホース取付口から使用する取付口を選択してください(A)。
- ④-b 下図のマーク側のミシン目をさいて、ホース取付口を開いてください。
- 注: 2つのうち、使用する一つのホース取付口だけを開いてください。
- ④-c ストラップを緩めてください(B)。⑤-a サーマケアからのホース(A)をホース取付口に挿入してください。その際、キルトのストラップ(B)を通過している
- ことを確認してください。 ⑤-b ホースの周りにストラップをしっかりと引いて、取り付けてく
- ⑥-a サーマケアをアースにつながった適切な電圧コンセント に接続してください。
- ⑥-b サーマケアの電源をONにしてください。
- ⑥-c 適正設定を選択してください。 中枢温、バイタルサイン、皮膚温を定期的にモニタし、体 温にあわせ加温設定を調節してください。

